

Jälkihoito

Jälkihoidon merkitys lopputulokseen on erittäin merkittävä. Jälkihoito tulee aloittaa aina heti kun se on mahdollista. Lindolit[®] tai Lithurin[®] tulee levittää heti viimeisen liippauskerran jälkeen. Jälkihoidon laiminlyönti lisää lattian halkeilua ja aiheuttaa pehmeän pinnan (huono kulutuskestävyys).

Asennusohje sirotevaunua apuna käyttäen

1. Levitä betoni niin tasaisesti kuin mahdollista. Jäykempi betonilaatu vähentää pinnan kirjavuutta.
2. Kun pinta kestää kävelyä jalan upotessa n. 1 mm, levitä Ibolith[®] Top. Levitettäessä näin myöhään sirotevaunun pyörät eivät juurikaan uppoa.
3. Levitä aluksi 1kg/m² suoraan betonipinnalle, anna kastua ja hierrä levyllä.
4. Lisää puuttuvat 3-4kg /m², anna kastua ja hierrä levyllä.
5. Hierrä levyllä ristiin niin monta kertaa kuin mahdollista. Harkitse Allen komposiittilevyjen käyttöä etenkin vaaleita materiaaleja työstettäessä.
6. Lopuksi liippaa viimeistelysiivillä ristiin niin monta kertaa kuin haluttu sileys saavutetaan.
7. Välittömästi viimeisen liippauskerran jälkeen levitä Lindolit[®] W (vesiliukoinen) jälkihoitoaine 1 litra (tiivistettä) 10-12m²:lle. Vaihtoehtoisesti 1 litra 15-17m²:lle ja seuraavana aamuna muovi ja kastelu. Vaihtoehtoisesti Lindolit[®] S (liuotinpohjainen) tai Lithurin[®] IIS (vesiliukoinen) 1 litra /8-10m².
8. Ennen lattian käyttöönottoa suosittelemme pesua Lindec Concrete Soapilla[®] siivouskonetta apuna käyttäen. Annostus 0,10 litraa/ m² (laimennettuna veteen 1:10). Pesu tiivistää pintaa ja lisää kiiltoa.

Saumojen täyttö

Korkeatasoinen ja ammattimainen lattian valmistus ei aina riitä parhaan mahdollisimman tuloksen saavuttamiseksi. Halkeamien eliminoinemiseksi lattia sahataan useasti neliön muotoisiin ruutuihin riippuen käytetyistä kuitumääristä jne. Aikaisintaan 3-6 kuukautta lattian valusta lattian saumat puhdistetaan ja täytetään esim. Linofog[®] Mix:llä tai Linoflex[®]:llä. Katso erilliset asennusohjeet.

Vihjeitä tasavärisemmän pinnan saavuttamiseksi

On tärkeää pitää mielessä, että betoni sisältää erilaisia kiviaineksia, vettä, sementtiä ja mahdollisesti notkistinta. Jokainen betonikuorma poikkeaa toisistaan enemmän tai vähemmän.

Edellä mainituilla seikoilla on myös vaikutus lopputulokseen eli valmiiseen lattiaan. Seuraavana joitakin asioita jotka auttavat saavuttamaan hyvän lopputuloksen.

1. Käytä hyvälaatuista betonia. Pienempi vesimäärä vähentää kalkin muodostusta ja värieroja.
2. Yritä levittää Ibolith[®] Top niin myöhään kuin mahdollista.
3. Käytettäessä jälkihoitona vettä ja muovia, varmista että muovi peittää koko alueen ensimmäiset 7-14 päivää.
4. Älä käytä huonoja hiertolevyjä ja siipiä. Niistä irtoaa metallia, joka tummentaa pintaa. Harkitse Allen komposiittilevyjen käyttöä.
5. Pese käsityökalut, levyt ja siivet käytön jälkeen.
6. Älä tankkaa koneita uuden lattian päällä.
7. Vältä polttamista pintaa levyillä tai siivillä.

Mahdolliset värierot eivät heikennä pinnan laatua. Ne ovat vain kosmeettinen haitta, joka tasaantuu lattiaa käytettäessä.

ab lindec[®] yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec[®] ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec[®] ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec[®] on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.