



LCLA

ab lindec

Арт. №: LCLA
Стр. 1 (2)
[стр. 123]

**АППЛИКАТОР ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩИХ,
ОБЕСПЫЛИВАЮЩИХ И
ВЛАГОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОПИТОК**

НОВИНКА



Нанесение пропиток внезапно становится гораздо проще, быстрее и веселее.

С новым аппликатором от AB Lindec® можно выполнять нанесение пропиток на больших площадях за короткое время, получая лучший результат за меньшие деньги. Маленькая удобная машина с большой производительностью и уникальными характеристиками. Работа от аккумулятора делает машину «зеленым выбором» - без копоти, выбросов и кабелей. Время работы от одного заряда аккумулятора - около 2 часов, чего хватает на обработку 4000 м². Насос настраивает подачу жидкости согласно скорости ходьбы для того, чтобы расход материала всегда был правильным. Другими словами расход всегда одинаковый, вне зависимости от скорости ходьбы. За расход материала отвечает потенциометр. Если остановиться или начать движение назад, насос автоматически отключится. Рычаг на рукояти машины отвечает за поднятие щетки или швабры, это может помочь когда Вы пытаетесь развернуть машину или работаете в узком пространстве. Для машины есть три различных инструмента, которые могут быть использованы отдельно или вместе: распылитель, щетка или швабра. Все зависит от того, как вы хотите проводить обработку. Инструменты от 115 до 125 см шириной, это означает, что за каждый шаг Вы обрабатываете более 1 м².



ab lindec®

Box 5,
Fax

421 21 V.Frölunda,
+46-31-298876

Sweden,
export@lindec.se

Tfn +46-31-298810
www.lindec.com



Машину можно легко и быстро сложить для транспортировки в обычной машине, так как ее вес 28 кг, а размеры 85 x 58 x 42 см (сложенная).



Основные данные:	LCLA
Батарея	Индикатор статуса
Система	12 В
Насос	15 л/мин
Батарея 12 Ач	12 Ач (2 шт)
Время работы батареи	прибл. 2 часа / 4000 м ²
Размеры без инструментов	115 x 58 x 100 см
Размеры в сложенном состоянии	85 x 58 x 42 см
Вес самой машины	28 кг
Вес распылителя	1,5 кг
Вес щетки	3 кг
Вес швабры	4,2 кг
Общий вес, включая все инструменты	37 кг



Легко сложить - просто вытащите болт и опустите ручку вниз.



Простая настройка высоты распылительной системы.



Для смены или снятия инструмента - вытащите болты с обеих сторон и равномерно поднимите вверх.

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.